


Bestückung komplett mit ICSP-Schnittstelle

Mittels der ICSP-Schnittstelle kann eine neue Software-Version innerhalb der Schaltung auf den PIC gespielt werden ohne den PIC auszubauen und in den Brennen umsetzen zu müssen.

Voraussetzung ist ein Brenner mit ICSP-Schnittstelle.


Jumper JP2 auf 2-3 setzen



UB = 15V-24V~
16V-24V=

Bestückungsseite

Für ICSP sind bei den mit * bezeichneten Bauelementen die Brücken auf der Platine zu druchtrennen.
Achtung, für R9 muss bei ICSP ein 20K Widerstand eingesetzt werden!



Leiterseite